Calibration d'une caméra avec OpenCV

Tutoriel complet: https://learnopencv.com/camera-calibration-using-opencv/

Objectif du tutoriel :

L'objectif de ce tutoriel est d'obtenir la matrice d'une caméra. Cela peut notamment servir pour positionner des April Tags (ou tags ArUco) dans l'espace.

On obtient une matrice de ce type :

```
Python

fx 0 cx

0 fy cy

0 0 1
```

avec:

fx, fy les largeurs des focales selon les axes x et y en **pixels**

cx, cy les coordonnées en **pixels** du "point principal" (le point où tous les rayons convergent)

On peut également récupérer la matrice de distorsion

Etape 1:

Trouver un damier (ou imprimer celui en annexe) et le fixer contre un mur ou un tableau.

Etape 2:

Prendre des photos du damier dans différentes positions et angles avec la caméra à calibrer.

(utiliser le script photos_damier.py disponible dan le dépot git ou ci-dessous)

Exemple de code python utilisant Opencv pour prendre une série de photos avec une caméra

Etape 3:

Ouvrir le script camera_calibration.py (disponible dans le dépôt git ou ci-dessous). Entrer dans la variable images le chemin du dossier contenant les photos du damier. Exécuter le code et relever la matrice de la caméra et la matrice de distorsion.

```
import numpy as np
import cv2
import glob
criteria = (cv2.TERM CRITERIA EPS + cv2.TERM CRITERIA MAX ITER, 30, 0.001)
objp = np.zeros((9*6,3), np.float32)
objp[:,:2] = np.mgrid[0:9,0:6].T.reshape(-1,2)
objpoints = [] # 3d point in real world space
imgpoints = [] # 2d points in image plane.
images =
glob.glob("//home/pc-techlab-ia-2/Documents/TOSELLO/projet video/damiers2/
for fname in images:
   img = cv2.imread(fname)
  gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR BGR2GRAY)
   ret, corners = cv2.findChessboardCorners(gray, (9,6), None)
   if ret == True:
       objpoints.append(objp)
       corners2=cv2.cornerSubPix(gray,corners, (11,11), (-1,-1), criteria)
       imgpoints.append(corners)
       cv2.drawChessboardCorners(img, (9,6), corners2, ret)
  cv2.imshow('img', img)
  cv2.waitKey(500)
cv2.destroyAllWindows()
ret, mtx, dist, rvecs, tvecs = cv2.calibrateCamera(objpoints, imgpoints,
gray.shape[::-1], None, None)
print(mtx)
print(dist)
```

